开始之前

您需要准备

- 设备本身，已插入 Syncloud 卡
- 设备的电源适配器
- 一根网线
- 一台已连接互联网、有空闲网口的路由器
- 一部连接同一网络的手机或电脑
- 一个电子邮箱，用于注册 Syncloud 账户

可选

一块 USB 硬盘，用于扩展存储。开始时卡上的空间就够用；以后随时可以在“设置”中添加硬盘。

首次启动需要几分钟。设备准备期间请保持通电。

订阅

第一个月免费

为什么采用订阅制？ Syncloud 不展示广告，也不出售或分享您的数据。您的文件保存在您的设备上，而不是我们的服务器上。订阅费是项目的资金来源，并用于支付设备周边的服务：

- 设备名称，例如 `name.syncloud.it`
- 保护它的证书
- 中继，用于无法从外部访问的网络
- 邮件中继和技术支持

当前价格见 syncloud.it。订阅结束后不会删除任何内容：设备、应用和数据都会保留，只是名称停止工作。您也可以改用自己的域名，参见 wiki 中的 Dev mode。

帮助

邮箱	`support@syncloud.it`
论坛	`syncloud.discourse.group`
Wiki	`github.com/syncloud/platform/wiki`

供应商

Syncloud


您自己的服务器，几分钟即可就绪

文件、密码、照片、媒体和智能设备都放在属于您的服务器上，应用一键安装。

最新说明
`syncloud.org/setup`

1 连接

1. 确认 Syncloud 卡已插入设备。
2. 用网线把设备连接到路由器。
3. 接上电源适配器，设备会自动启动。
4. 等待几分钟，直到首次启动完成。



2 激活

1. 查找设备地址：Android 版 Syncloud 应用可以在您的 Wi-Fi 中找到它，也可以在路由器的已连接设备列表中查找。
2. 在浏览器中打开，例如 `https://192.168.1.20`。此步骤出现证书警告属于正常情况。
3. 在 syncloud.it 创建免费账户，并为设备选择一个名称。
4. 设置设备自己的用户名和密码，并妥善保管。

Android 版 Syncloud 应用
Google Play

找不到设备？

检查网线和路由器的指示灯，再等几分钟，然后按照 `syncloud.org/setup` 上的说明操作。

3 使用

1. 通过名称打开您的设备，例如 `https://name.syncloud.it`
2. 在应用商店一键安装应用。每个应用都有自己的地址，例如 `nextcloud.name.syncloud.it`
3. 如需在外网访问，请在“设置”的“访问”中开启外部访问。

应用商店中有

Nextcloud · Home Assistant · WordPress · Bitwarden · Jellyfin · Paperless-ngx · Pi-hole · Syncthing · 还有更多